



Uputstvo za korištenje za:

EXPLORA "FIRST CUP" ŠALICU, s anatomskim usnikom, ručkama i poklopcem, **150 ml** - 4 mj.+

EXPLORA "EASY DRINK" ŠALICU, s anatomskim usnikom, ručkama i poklopcem, **230 ml** - 6 mj.+

EXPLORA "EASY DRINK" ŠALICU, sa silikonskom slamkom na izvlačenje i ručkama, **230 ml** - 6 mj.+

EXPLORA "ACTIVE STRAW" TERMO ČAŠU, sa silikonskom slamkom na izvlačenje, **260 ml** - 12 mj.+

EXPLORA "ACTIVE SPORTY" ČAŠU, s kljunastim, mekim sportskim usnikom, **300 ml** - 12 mj.+

Proizvođač: Jackel International Ltd., Cramlington, Northumberland, NE23 7RH, Velika Britanija

Distributer: **Pharmatheka Consult** d.o.o., Bistranska 100, Poljanica, 10298 Donja Bistra,
tel: 01/ 36 37 466; fax: 01/ 36 37 460

www.pharmatheka-consult.hr

Tomme Tippee proizvode možete kupiti u ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama dječje opreme ili **naručiti putem internetske trgovine:**

www.pharmashop.hr

www.tommeetippee.com

SVI DIJELOVI NAŠIH ŠALICA I ČAŠA MEĐUSOBNO SU IZMJENJIVI!
Bez obzira koju ručku, poklopac ili bazu izaberete, svi će se dijelovi savršeno uklopiti.

VODIČ ZA SIGURNU UPOTREBU

PAŽNJA! Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta.

- Uvijek proizvode koristiti pod roditeljskim nadzorom. Ako dojenče ostavite bez nadzora sa šalicom ili čašom, može doći do nezgode (npr. ako se dijete spotakne i padne) ili se u dječjoj igri proizvod rastavi na manje dijelove.
- Ne koristite usnik ili slamku kao zamjenu za dudu varalicu. Dugotrajno i učestalo sisanje tekućine može uzrokovati kvarenje zubi, čak i kod nezaslađenih tekućina, pretjerane upotrebe tijekom dana, a naročito noću kad je smanjeno lučenje sline, a usnik se koristi kao zamjena za dudu varalicu.
- Prije hranjenja djeteta uvijek provjerite temperaturu tekućine u šalici odnosno čaši.
- Navedene EXPLORA šalice i čaše **nisu namijenjene zagrijavanju tekućine u mikrovalnoj pećnici** izuzev samog postupka parne sterilizacije. Vidjeti uputu o sterilizaciji.

PRANJE I STERILIZACIJA


- Prije prve upotrebe operite šalicu/čašu i usnik odnosno slamku.
- Uvijek isperite sve dijelove odmah nakon korištenja.
- Preporučujemo pranje u toploj vodi s malo deterdženta i temeljito ispiranje čistom vodom ili pranje u perilici posuđa (isključivo na gornjoj polici). Bijeli ventil perite isključivo ručno. Za dodatne informacije pažljivo proučite odjeljak "Upute za čišćenje".
- Pri pranju vodite računa da ne koristite agresivna sredstva koja mogu oštetiti proizvod.
- Izbjegavajte da proizvodi dođu u kontakt s namirnicama na bazi ulja, gustih sokova od rajčice i mrkve jer mogu nastati trajne mrlje.
- Našu EXPLORA "ACTIVE STRAW" TERMO ČAŠU možete sterilizirati SAMO postupkom hladne sterilizacije pomoću tablete ili tekućine za sterilizaciju.
- Sve preostale EXPLORA šalice i čaše pogodne su i za parnu sterilizaciju (sterilizator namijenjen steriliziranju u mikrovalnoj pećnici ili električni parni sterilizator).

ČUVANJE I KORIŠTENJE


- Prije svakog korištenja pregledati sve dijelove i povući usnik odnosno slamku u svim smjerovima.
- Baciti ako primijetite bilo kakva oštećenja.
- Ne izlagati direktnom sunčevu svjetlu i izvorima topline.
- Onemogućiti kontakt s otapalima i jakim kemikalijama.
- Nije prikladno za upotrebu u pećnici.
- Nije prikladno za vruće napitke.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE POKLOPCA SA SLAMKOM

1. Odvijte poklopac sa baze šalice/čaše.
2. Oslobodite slamku pritiskom na sklopku na poklopcu.




3. Operite u toploj vodi s malo deterdženta i temeljito isperite čistom vodom ili u perilici posuđa (isključivo na gornjoj polici).
4. Ako se silikonska slamka prilikom pranja u potpunosti izvukla iz poklopca, odvojite i sklopku od ostatka poklopca povlačeći ju iz ležišta. Silikonsku slamku provucite natrag kroz poklopac, povucite ju prema gore dok ne sjedne na početni položaj. Zatim silikonsku slamku provucite i kroz sklopku, a sklopku vratite u u njezino ležište. Prstima razdvojite silikonski ventil kako biste osigurali djelotvornost mehanizma (silikonski ventil mora imati procjep).




5. Plastični dio slamke umetnite u silikonski dio.
6. Vratite poklopac na bazu šalice/čaje.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE VENTILA NA POKLOPCU

1. Odvijte poklopac sa baze šalice/čaje.
2. Primite bijeli ventil i izvucite ga iz ležišta radi temeljitog čišćenja.
3. Nakon svakog korištenja operite sve dijelove u toploj vodi s malo deterdženta i temeljito isperite čistom vodom. Bijeli ventil perite isključivo ručno, a sve ostale dijelove možete prati i u perilici posuđa (isključivo na gornjoj polici).
4. Kako biste spriječili zadržavanje sapunice u ventilu, kroz sva 4 otvora usmjerite mlaz čiste vode. Protresite bijeli ventil u svim smjerovima kako biste odstranili višak tekućine i pustite ga da se osuši na zraku.



5. Do ponovne upotrebe pohranite dijelove odvojeno kako biste osigurali slobodno strujanje zraka.
6. Prije ponovnog korištenja vratite bijeli ventil u ležište na poklopcu.
7. Vratite poklopac na bazu šalice/čaje.



Tommee Tippee šalice i čaje namijenjene su isključivo za mlijeko, vodu i sokove koji ne sadržavaju pulpu. Nisu prikladne za gazirana pića, zamjensko mlijeko i vruće napitke.